



UNA VEZ que tenemos **EL PLANO DE PLANTA DE LA COCINA**, situamos las conexiones de los electrodomésticos que tenemos que instalar (en el plano siguiente vemos cada uno de estos símbolos). **OBSERVAMOS:**

**a) ZONA DE COCCIÓN:** **Salida de humos** en el techo y medimos desde donde está el tubo para la campana hasta una pared, (aquí son 145 cm). **Enchufe del horno y placa** (suele ser sólo uno y se conecta horno y placa quitando la clavija del enchufe y utilizando conectores eléctricos), (aquí 140 cm). **Enchufe** (muchas veces están sólo los cables en la pared) para conectar la campana es importante ver su situación porque, si utilizamos una campana de libre instalación metálica o decorativa, el tubo de la campana debería cubrir este enchufe o cables.

**b) ZONA DE AGUAS:** El **lavavajillas** tiene una toma y desagüe independiente al grifo-fregadero (si la conexión de agua del lavavajillas queda detrás del éste, lo desplazaría delante de la línea de mueble bajos, entonces lo mejor es olvidar esta toma y conectar el lavavajillas en la toma del fregador).