



PRIMERO VAMOS A SITUAR LOS MUEBLES Y COMPROBAMOS QUE LAS CONEXIONES ENCAJAN

Sobre el plano comenzamos a situar los **MUEBLES BAJOS**. **A)** Comenzamos por el RINCON BAJO, como las tomas de fregador-grifo empiezan a 80 cm. de la esquina no cabe un rincón ele (90x90): colocamos un rincón ciego de 100 -W1003, de medidas especial poque quiero poner un extraíble de 15 (para estantes extraíbles pedir un ACCESORIO para rincón ciego). **B)** Mueble de 15 cm. bandejas (añado ACCESORIO extraíble W2029). **C)** Bajo placas-horno 60. **D)** Cajones (cabe de 35 cm.) con 2 cajones + 1 Cacerolero (añadir cubertero: ACCESORIO W2060-60); **E)** Bajo estantes de 25 (siempre más ancho que la columna) tengo que pedir ancho y fondo especiales (el ancho normal es 30, y el fondo normal es 58 y aquí necesito de 25 y 45 cm). Dejo libre el hueco del FRIGO aquí 60 cm.;**F)** Columna 25, con medidas especiales (ancho 25, el normal es 30; y fondo 45 (el normal es 58);**G)** Bajo fregadero de 70. **CON ESTO TENGO DEFINIDA LA COCINA vamos a comenzar el pedido.**