



PARA AYUDARNOS A CONTROLAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS LOS NUMERAMOS

Numeramos los muebles de izquierda a derecha (siempre siguiendo una pauta). Según numeras vamos haciendo una lista de los elementos necesarios para los muebles bajos: **1)** Bajo Fregadero de 70; **2)** Bajo rincón ciego derecha de 100; **3)** Bajo 15 (puedo pedirlo con extraíble en Accesorios); **4)** Bajo 60 Placas-Horno; **5)** Bajo cajones 35; **6)** Bajo especial: ancho 25 (siempre más ancho que la columna) y fondo 45 (unos centímetros menos que la resta: $58 - \text{pilar}$; aquí sería $58 - 12 = 46$); **7)** Mueble alto para sobre el frigorífico -la altura será el total de la columna (210 cm) + patas (15 cm.) menos la altura del frigo (mejor dejar una rejilla -W204- entre frigo y mueble sobre frigo por futuros cambios y mejor ventilación); Si no ponemos muebles podemos poner un techo sobre frigo de ... cm. ancho (ancho frigorífico más 2 cm.) - se pide un Costado Alto, con la altura que necesitemos como ancho; **8)** Mueble columna de medida especial (25 ancho x 45 fondo), la altura que pidamos define la altura de la cocina.