



Finalmente los costados y accesorios: zócalos, tiradores (accesorios para muebles los pedimos con el mueble para que nos vengan ya acoplados al mueble).

SEGUIMOS LA NUMERACIÓN: **16)** Costado bajo hasta el suelo (W2133) (de 85 cm. de alto y 59,8 de fondo, es un costado necesario porque soportará la encimera después del hueco del Lavavajillas); **17 y 18)** Costados altos decorativos (sólo cubren los dos lados del mueble); **19 y 20)** Costados altos decorativos (sólo cubren el lados de cada uno de los muebles junto a la campana); **21)** Costado columna (ref. W2133) de 225 cm. de altura (desde el suelo hasta el techo del mueble de columna de 210 cm.), necesario para soportar el mueble sobre frigo, el fondo de estos costados en fijo (59,8 cm.). Sólo queda pedir: Zócalo (del tipo que se solicite) (W2138 ...); los tiradores (ver Accesorios-Tiradores), accesorios de iluminación y accesorios decorativos (para estantes libres, etc.)