



Plano de frentes: Sobre papel cuadriculado (cada cuadro = 10 cm.)

Si marcamos en cada pared todos los enchufes e interruptores veremos que, en el plano de frentes, aparecen enchufes e interruptores que no tienen interés para la distribución de muebles porque no afectan a ningún electrodoméstico ni a los muebles altos, porque están situados entre 110-130 cm. del suelo y los muebles altos se cuelgan desde 140 cm. hacia arriba (con muebles altos de 70 = 210 cm. de altura; con muebles altos de 90 = 230 cm. de altura, etc.).

Sencillamente nos olvidamos y sólo vamos a comprobar las medidas que tenemos ya en planta.